

TAKUU, HUOLTO JA TURVALLISUUS

YLEISTÄ

PASMATIK lietepuristin on tarkoitettu lietteen puristamiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Tarkastele laitettasi päivittäin käytön yhteydessä. Muista, että korjaamattomat pikkuviat voivat nopeasti johtaa suuriin vaurioihin ja pitkiin seisokkeihin. Muista huolehtia myös ympäristönsuojelusta. Älä päästä öljyä maastoon tai vesistöön. Korjaa vuotavat liitokset heti vuodon havaittuasi. Muista palovaara, pidä laite puhtaana.

HUOLTO JA TAKUUEHDOT

Laitteen valmistaja takaa mahdolliset materiaali ja valmistusvirheet yhden (1) vuoden ajan toimituspäivästä lukien. Niihin sähköisiin ja hydraulisiin komponentteihin, jotka eivät ole Konepaja Luotosen valmistamia, sovelletaan samoja takuuehtoja, jotka Konepaja Luotonen Oy saa.

Takuu korvaa

Vioittuneet osat, sekä niiden vaihtoon tai korjaukseen käytetyn työajan.

Takuu ei korvaa

Korjauksesta aiheutuvia välittömiä rahtikuluja ja asentajan matkakuluja. Luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai huollon laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja. Vikoja, jotka aiheutuvat väärästä hydrauliohjauksesta, väärän jännitteen käytöstä tai sähköverkoston häiriöistä. Koneeseen jälkikäteen tehdyistä muutoksista tai lisälaitteista aiheutuneita vikoja. Tulipalon, salamannäköisen tai varomattomuuden aiheuttamia vikoja. Mitään keskeytys- tai välillisiä vikoja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat mahdollisesti koneen häiriöistä. Luonnonolosuhteista aiheutuvia vaurioita.

Vastuu valmistamistamme koneista edellyttää:

Että konetta käyttävät ja huoltavat vain asiantuntevat ja koulutetut henkilöt. Ettei koneeseen ole tehty mitään muutoksia tai lisäyksiä rakenteisiin tai toimilaitteisiin. Kone on asennettu asianmukaisesti. Koneita käytetään ja huolletaan käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Noudatetaan käyttöohjekirjassa mainittuja voiteluainesuosituksia sekä käytetään alkuperäisiä PASMATIK varaosia.

Tehokkaan ja täsmällisen varaosapalvelun varmistamiseksi on tärkeää mainita koneen tyyppi ja valmistusnumero varaosia tilattaessa.

Takuuhuolto

Kone on tarkastettu ja koeajettu ennen luovutusta ja se voidaan ottaa käyttöön heti. Koneen hyvän

käyttövarmuuden saavuttamiseksi on kuitenkin erittäin tärkeää huoltaa kone perusteellisesti käyttöönoton jälkeen. Huoltopalvelua, neuvontaa ja varaosia saat lähimmältä valtuutetulta sopimushuoltokorjaamolta tai koneen valmistajalta.

Muu huolto ja korjauspalvelu

Takuuajan jälkeen tapahtuviin huolto- ja korjaustöihin on Konepaja Luotonen Oy:n välityksellä saatavissa varaosia. Tarvittaessa myös asentaja korjausta suorittamaan. Tällöin asiakas vastaa kaikista kustannuksista. Mikäli havaitsette laitteiston toiminnassa jotakin normaalista poikkeavaa, on syytä viipymättä tutkia mistä poikkeavuus johtuu. Ellei häiriötä pystytä huoltokirjan avulla selvittämään ja poistamaan on otettava yhteys koneen valmistajaan, jotta mahdollinen vika ei pääse aiheuttamaan suurempaa vahinkoa.

TURVALLISUUSOHJEET

Yleistä

Jos jokin käyttöohjekirjassa ei ole sopusoinnussa annettujen lakien ja asetusten kanssa on noudatettava viimeksi mainittuja.

Konetta saavat käyttää ja huoltaa valmistajan kouluttamat henkilöt tai henkilöt, jotka ovat saaneet vastaavan koulutuksen tai omaavat vastaavan kokemuksen.

Tutustu konetta koskeviin työturvallisuusmääräyksiin, sekä koneen kilvissä esitettyihin koneen käyttöön liittyviin turvallisuusohjeisiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

Konepaja Luotonen Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät konedirektiivin 89/392/ETY ja siihen liittyvät kansainväliset muutokset sekä ne voimaansaattavat kansainväliset säädökset (Vnp 1314/94). Koneen suunnittelussa on sovellettu yhdenmukaisuusstandardeja EN292-1, EN292-2, EN349.

Käyttöturvallisuusohjeet

Laitetta saa käyttää vain silloin kun asiantunteva henkilö on paikalla.

Ennen laitteen käynnistystä on tarkastettava että asiaankuulumattomia henkilöitä ei ole laitteen läheisyydessä. Tarkastus ja huoltotöitä ei saa tehdä koneen käydessä. Sähkövirta on katkaistava lukittavalla turvakytkimellä tai poistamalla sulakkeet.